







Bedien- und Pflegehinweise für Ihren Rollladen

ALLGEMEINE HINWEISE:

Generell müssen Rollläden frei bewegt werden können. Es dürfen keine Gegenstände den Ablauf behindern (Stühle, Tische, Besen, Eimer, etc). Jede Behinderung kann zu Schäden führen, insbesondere bei elektrisch angetriebenen Rollläden.

<p><u>BEDIENUNG MIT GURT:</u> Führen Sie den Gurt ohne seitlichen Versatz nach unten oder oben. Wichtig bei der Bedienung: Betätigen Sie den Rollladen im ersten und im letzten Drittel der Öffnungs- oder Schließbewegung langsam bis zum Anschlag.</p>	
<p><u>BEDIENUNG MIT KURBEL:</u> Achten Sie auf die korrekte Drehrichtung der Kurbel. Kurbeln Sie nicht weiter, wenn Ihr Rollladen ganz geöffnet bzw. geschlossen ist. Bei Bedienung der Kurbel das Gelenk oben nicht zu stark abknicken (max. 30°).</p>	
<p><u>BEDIENUNG MIT MOTOR:</u> Lassen Sie Kinder nicht mit den Steuergeräten des Rollladens spielen. Fernbedienungen sind von Kindern fernzuhalten. Untersuchen Sie die Einrichtung regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung an Kabeln. Nicht benutzen, wenn eine Reparatur erforderlich ist. Vorsicht bei der manuellen Bedienung des eingefahrenen Rollladens, da dieser infolge der Aufhängung schnell herabfallen kann. Bei Störungen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachbetrieb. Versuchen Sie niemals elektrische Teile selber zu reparieren - LEBENSGEFAHR -! Anschlusspläne für Antriebe und Steuerungen sind im Lieferumfang grundsätzlich beigelegt. Wichtig! Kein Anschluss ohne Anschlussplan!</p>	
<p><u>REVISION:</u> Achten Sie darauf, dass die Revisionsöffnung immer frei zugänglich bleibt. Der Kastendeckel sollte nicht überputzt, tapeziert oder überfließt werden. Lassen Sie Reparaturen stets durch Ihren Fachbetrieb ausführen!</p>	
<p><u>BEI HITZE:</u> An sonnigen und heißen Tagen sollten Sie beachten, dass die Licht und Lüftungsschlitze geöffnet bleiben! Sie sorgen so für eine ausreichende Hinterlüftung Ihres Rollladens und vermeiden einen Hitzestau, der dazu führen könnte, dass der Rollladen verformt.</p>	
<p><u>BEI KÄLTE:</u> An kalten und frostigen Tagen könnte Ihr Rollladen anfrieren. Bitte wenden Sie in diesem Fall keine Gewalt an. Lassen Sie speziell motorbediente Rollläden nicht unbeaufsichtigt laufen, und stoppen Sie sofort, falls der Rollladen angefroren ist. Schalten Sie ggf. automatische Steuerungen und Zeitschaltuhren im Winter auf Handbedienung.</p>	
<p><u>BEDIENUNG INSEKTENROLLO INTEGRIERT:</u> Bedienschnur mit einer Hand senkrecht nach unten ziehen, mit der anderen Hand nach unten drücken bis die Endleiste einrastet. Zum öffnen die mittig liegenden Knöpfe zusammen drücken, bis die Verriegelung gelöst ist. Anschließend das Fliegenrollo mit der Bedienschnur oder Griffleiste nach oben führen. Achtung! Durch die spezielle System-Führungsschiene wird die Gaze in jeder Position in der Führungsschiene geführt. Dadurch läuft das Insektenrollo nur 1/2 der Gesamthöhe selbständig, danach muss das Fliegenrollo nachgeführt werden.</p>	
<p><u>REINIGEN UND PFLEGEN:</u> Wir empfehlen Kunststoffreiniger für Hart-PVC. Bitte verwenden Sie <u>keine lösungsmittelhaltigen oder körnigen Reiniger</u>. Wichtig ist die Nachbehandlung mit einem Antistatikum.</p>	

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN!
FÜR DIE SICHERHEIT VON PERSONEN IST ES WICHTIG DIESE ANWEISUNGEN ZU BEFOLGEN!
DIESE ANWEISUNGEN SIND AUFZUBEWAHREN